

Använd ohyvlat virke 22mm tjocklek, spontat virke går bra.

Sätt ihop med galvaniserad spik, gärna med en bit takpapp på taket så håller holken längre. Olja även in utsidan.

Ingångshålet skall vara
D=30mm för blåmes.
D=35mm för talgoxe & S/V Flugsnappare

Fäst holken ordenligt så att den inte trillar ner när det blåser hårt, men tänk på att inte förstöra trädet.

Sätt gärna holken i norrläge, så det inte blir för varmt inne i holken.

